

(№ позиции) Наименование	Назначение						
(11) Кнопка SELECT (ВЫБОР)	<p>Кроме версии E: Используется для выбора отображения температуры охлаждающей жидкости или окружающего воздуха, либо для установки времени.</p> <p>Для версии E: Данная кнопка используется для выбора отображения температуры охлаждающей жидкости или окружающего воздуха, установки времени или переключения показаний скорости (мили/ч / км/ч) и пробега (мили / км) спидометра/одометра/указателя пробега за поездку</p>						
(12) Левый многофункциональный дисплей	<p>Дисплей имеет следующие функции; Данный дисплей показывает исходный режим индикации (стр. 18).</p> <table border="1" data-bbox="168 679 1352 926"> <tbody> <tr> <td data-bbox="168 679 551 757">Спидометр</td> <td data-bbox="551 679 1352 757">Показывает скорость движения (стр. 22).</td> </tr> <tr> <td data-bbox="168 757 551 845">Указатель температуры охлаждающей жидкости</td> <td data-bbox="551 757 1352 845">Показывает температуру охлаждающей жидкости (стр. 20).</td> </tr> <tr> <td data-bbox="168 845 551 926">Указатель температуры воздуха</td> <td data-bbox="551 845 1352 926">Показывает температуру воздуха (стр. 21).</td> </tr> </tbody> </table>	Спидометр	Показывает скорость движения (стр. 22).	Указатель температуры охлаждающей жидкости	Показывает температуру охлаждающей жидкости (стр. 20).	Указатель температуры воздуха	Показывает температуру воздуха (стр. 21).
Спидометр	Показывает скорость движения (стр. 22).						
Указатель температуры охлаждающей жидкости	Показывает температуру охлаждающей жидкости (стр. 20).						
Указатель температуры воздуха	Показывает температуру воздуха (стр. 21).						