



Спидометр

Указатель уровня топлива

Оставшееся количество топлива, если загорается только 1-й (E) сегмент: приблизительно 3,8 л.



Если указатель уровня топлива мигает или выключился:

➡ стр. 99

Одометр [TOTAL], счетчик пробега за поездку [TRIP A/B] и счетчик обратного пробега:

➡ стр. 22



Счетчик потребления топлива/ Средняя скорость/температура охлаждающей жидкости/температура воздуха:

➡ стр. 24

Пиктограмма состояния системы подогрева ручек:

При неисправности системы подогрева ручек пиктограмма начнет мигать.

Индикатор передачи

➡ стр. 23

Часы (12-часовой режим)/

продолжительность поездки/уровень подогрева ручек

➡ стр. 28