

Заднее седло



Снятие

1. Вставьте ключ зажигания в замок.
2. Поверните ключ по часовой стрелке, и, удерживая его, потяните седло назад и вверх.

Установка

1. Вставьте защелки в отверстия на задних стойках рамы.
2. Надавите на заднюю часть заднего седла. Слегка потяните седло вверх, чтобы убедиться в надежности его установки. Седло запирается автоматически при закрытии. Будьте внимательны, чтобы не запереть ключ зажигания в подседельном пространстве.