


## Переднее седло



### Снятие

1. Снимите заднее седло. ►стр.64
2. Снимите установочные болты и втулки, и потяните переднее седло назад и вверх.

### Установка

1. Установите переднее седло, совместив паз регулировки высоты седла (верхнее или нижнее положение) с передней стойкой.
2. Вставьте втулки и установочные болты.
3. Надежно затяните установочные болты.
4. Убедитесь, что положения паза и регулировочных пластин одинаковы. ►стр.92
5. Установите заднее седло.  
Слегка потяните седло вверх, чтобы убедиться в надежности его установки.

Для регулировки переднего седла см. «Регулировка высоты переднего седла.» ►стр.91