

Takım çantası arka selenin altında bulunur.

➔ S. 76

Bazı yol üstü onarımlarını, ufak tefek ayarları ve parça değişimlerini verilen aletlerle yapabilirsiniz.

- Standart/Yıldız tornavida
- Tornavida sapı
- 14 × 17 mm açık anahtar
- Kask teli
- 5 mm altıgen anahtar
- Pim anahtarı
- Sigorta maşası
- Uzatma çubuğu
- Ön süspansiyon yayı ön yükü ayarlama anahtarı