

**S**

Seguridad en campo travesía .....	12
<b>Sistema de corte del encendido</b>	
Sensor de inclinación.....	90
<b>Sistema de embrague</b> .....	67
<b>Solución de problemas</b> .....	73

**T**

Testigo de avería (MIL) de la PGM-FI (inyección programada de combustible) .....	17, 75
Transporte .....	95

**U**

Ubicación de los componentes .....	14
------------------------------------	----

**V**

Velocímetro .....	16
-------------------	----