

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis		Code de zone
					NSR/BA K	N° de série	
ENS. INTERRUPTEUR DE NIVEAU... 0.4 HUILE		1	35410-GM2-014	ENS. INTERRUPTEUR DE NIVEAU HUILE	1		
.CREPINE DE FILTRE A HUILE		2	55100-GE3-760	RESERVOIR D'HUILE.....	1		
RESERVOIR D'HUILE..... 0.5		3	55102-166-000	RACCORD DE TUYAU D'HUILE.....	1		
JEU DE COUVERCLE AR..... 0.1		4	55104-166-000	AGRAFE DE TUYAU D'HUILE.....	1		
JEU DE COUVERCLE LATERAL D.		5	55105-167-020	CHAPEAU COMP. HUILE.....	1		
JEU DE COUVERCLE LATERAL G.		6	55107-166-010	RACCORD DE FILTRE A CREPINE HUILE	1		
		7	55121-GM2-600	CAOUTCHOUC DE GUIDE D'HUILE...	1		
		8	55121-166-000	CREPINE DE FILTRE A HUILE.....	1		
		9	61103-357-000	CAOUTCHOUC DE MONTAGE DE GARDE-BOUE AV.	1		
		10	61104-357-000	COLLIER DE GARDE-BOUE AV.....	1		
		11	772A1-GE3-760ZA	JEU DE COUVERCLE AR. *R134* (WOL)	1		
			772A1-GE3-760ZB	JEU DE COUVERCLE AR. *PB190* (WOL)	1		
		12	83551-300-000	ANNEAU DE BOITIER DE FILTRE A AIR	2		
		13	83551-376-000	ANNEAU DE COUVERCLE LATERAL...	2		
		14	83640-GT3-620ZA	JEU DE COUVERCLE LATERAL D. *NH196/TYPE1* (WOL)	1		
			83640-GT3-620ZB	JEU DE COUVERCLE LATERAL D. *NH196/TYPE2* (WOL)	1		
		15	83740-GT3-620ZA	JEU DE COUVERCLE LATERAL G. *NH196/TYPE1* (WOL)	1		
			1988.12.01	F	E4		