


G 14

F-15

Pedal • Kick stater arm

Pédale • Bras de kick de démarrage

Pedal • Kickstarterarm



BGS9 - 53

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis ZB50 P.	N° de série	Code de zone
PEDALE DE CHANGEMENT DE VITESSE	0.1	1	24701-GS9-670	PEDALE DE CHANGEMENT DE VITESSE	1 1		
• ENS. BRAS DE KICK DE DEMARRAGE		2	24781-KR3-770	CAOUTCHOUC DE PEDALE	1 1		
ENS. INTERRUPTEUR D' FEU STOP AR.	0.3	3	28300-GS9-670	ENS. BRAS DE KICK DE DEMARRAGE	1 1		
• PEDALE FREIN COM P.		• 4	35350-GS9-01C	ENS. INTERRUPTEUR DE FEU STOP	1 1		
TIGE DE FREIN AR.	0.2	5	35357-077-000	RESSORT D'INTERRUPTEUR STOP	1 -		B,CM,F,G,H
		•	35357-GS9-610	RESSORT D'INTERRUPTEUR STOP	1 1		CM B,F,G,H
		6	43451-GS9-670	TIGE DE FREIN AR.	1 -		CM
		•	43451-GS9-610	TIGE COMP. FREIN AR.	1 1		B,F,G,H,2F
		7	46500-GS9-670	PEDALE FREIN COMP.	1 1		B,CM,F,G,H
		•	46500-GS9-740	PEDALE FREIN COMP.	1 -		2F
		8	46514-GS9-670	RESSORT DE PEDALE DE FREIN	1 1		
		9	90512-303-000	RONDELLE, 17.5MM	1 1		
		• 10	90712-GS9-670	AXE A DE JOINT	1 1		
		11	92201-06020-0G	BOULON HEX., 6X20	1 1		
		12	92201-06025-0G	BOULON HEX., 6X25	1 1		
		• 13	94201-20120	GOUPILLE FENDUE, 2.0X12	1 1		
		14	94201-30250	GOUPILLE FENDUE, 3.0X25	1 1		
		15	95011-51000	CAOUTCHOUC A DE KICK DE DEMARRAGE	1 1		
		16	95014-73100	RESSORT A DE TIGE DE FREIN	1 1		
		17	95015-32001	RACCORD B DE BRAS DE FREIN	1 1		
		18	95015-42000	ECROU B DE REGLAGE DE TIGE DE FREIN	1 1		