
H 3

F-19

Winker

Cignotant

Blinker



Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis ZB50 P,		N° de série	Code de zone
ENS. CLIGNOTANT	0.2	• 1	17208-KE5-000	COLLIER DE BOITIER DE FILTRE A AIR	4	4	....	B,CM,F,G,H
(AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE.)								
(PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		2	33400-GS9-670	ENS. CLIGNOTANT AV. D. (12V 23W)	1	—	....	CM
(PIECES RELATIVES DECRITES CI-DESSOUS NON COMPRISES.)		•	33400-GS9-620	ENS. CLIGNOTANT AV. D. (12V 10W)	1	1	....	B,F,H
AMPOULE CLIGNOTANT	0.1	•	33400-126-900	ENS. CLIGNOTANT AV. D. (12V 10W)	—	1	....	G
(L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIENT SUR PLUS D'UNE PIECE.)		• 3	33401-GS9-620	BASE COMP. CLIGNOTANT D.	1	1	....	B,F,H
			33401-GS9-670	BASE COMP. CLIGNOTANT D.	1	—	....	CM
		• 4	33401-126-900	BASE COMP. CLIGNOTANT	—	1	....	G
		5	33402-195-023	LENTILLE DE CLIGNOTANT (STANLEY)	4	—	....	CM
		•	33402-GC5-613	LENTILLE DE CLIGNOTANT (STANLEY)	4	4	....	B,F,H
		• 6	33404-GC5-621	REFLECTEUR, CLIGNOTANT	4	4	....	B,F,H
		• 7	33405-GC5-611	REFLECTEUR	—	4	....	G
		8	33406-GS9-670	SUPPORT COMP. CLIGNOTANT AV.	2	2	....	B,CM,G,H
		•	33607-GS9-670	APPUI COMP. CLIGNOTANT AR.	2	—	....	F
		9	33407-166-611	JOINT DE LENTILLE DE CLIGNOTANT	4	4	....	B,CM,F,G,H
		• 10	33408-166-611	JOINT D'ETANCHEITE	—	4	....	G
		11	33409-[illegible]9-670	COLLIER DE FIXATION DE CLIGNOTANT	4	4	....	B,CM,F,G,H
		12	33415-GS9-670	FIL DE MASSE DE CLIGNOTANT	1	—	....	CM
		•	33415-GS9-671	FIL DE MASSE DE CLIGNOTANT	1	1	....	B,F,H
		13	33450-GS9-670	ENS. CLIGNOTANT AV. G. (12V 23W)	1	—	....	CM
		•	33460-GS9-620	ENS. CLIGNOTANT AV. G. (12V 10W)	1	1	....	B F,H