


C 15

E-11

Shift fork • Shift drum •
Kick starter spindle

Fourchette de changement •
Tambour de changement de vitesse •
Broche de kick de démarrage



Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis CY80z	N° de série	Code de zone
FOURCHETTE DE CHANGEMENT DE VITESSE	*3.3	1	24211-149-000	FOURCHETTE D. DE CHANGEMENT DE VITESSE	1		
TAMBOUR DE CHANGEMENT DE VITESSE		2	24221-115-000	FOURCHETTE G. DE CHANGEMENT DE VITESSE	1		
BUTEE COMP. TAMBOUR DE CHANGEMENT DE VITESSE	0.6	3	24231-115-000	FOURCHETTE CENTRALE DE CHANGEMENT DE VITESSE	1		
PLAQUE DE BUTEE DE TAMBOUR CHANGEMENT		4	24241-149-000	ARBRE DE GUIDE DE FOURCHETTE CHANGEMENT DE VITESSE	1		
RESSORT DE KICK DE DEMARRAGE		5	24301-149-000	TAMBOUR DE CHANGEMENT DE VITESSE	1		
AXE COMP. DE CHANGEMENT DE VITESSES	0.7	6	24421-200-000	GOUPILLE DE TAMBOUR DE CHANGEMENT DE VITESSE	4		
PIECES RELATIVES Y COMPRIS	*3.2	7	24430-115-010	BUTEE COMP. TAMBOUR DE CHANGEMENT DE VITESSE	1		
		8	24435-115-040	PLAQUE DE BUTEE DE TAMBOUR CHANGEMENT	1		
		9	24436-149-000	RESSORT DE BUTEE DE TAMBOUR CHANGEMENT	1		
		10	24610-149-000	AXE COMP. DE CHANGEMENT DE VITESSES	1	5000617	
			24610-149-010	AXE COMP. DE CHANGEMENT DE VITESSES	1	5000618	
		11	24641-115-010	RESSORT DE BRAS DE CHANGEMENT VITESSE	1		
		12	24651-107-000	RESSORT DE RAPPEL DE CHANGEMENT DE VITESSE	1		
		13	24652-035-000	GOUPILLE DE RESSORT DE RETOUR CHANGEMENT	1		