







INDEX DES BLOCS - GROUPE CADRE



- F- 1 Phare E 2
- F- 2 Compteurs - Jeu de clés - Porte-bagasse avant E 3
- F- 3 Levier de poignée - Câble E 5
- F- 4 Guidon - Haut de fourche E 6
- F- 5 Garde-boue avant - Tige de direction E 7
- F- 6 Fourche avant E 8

- F- 7 Plateau de frein avant E 9
- F- 8 Roue avant E10
- F- 9 Plateau de frein arrière E11
- F-10 Roue arrière E12

- F-11 Réservoir d'essence E14
- F-12 Siège E16
- F-13 Couvercle latéral F 1
- F-14 Filtre à air - Outils F 2



- F-15 Pot d'échappement F 4
- F-16 Pédale de changement - Bras de kick de démarrage -
Repose pieds - Bequille F 5
- F-17 Pédale de frein - Interrupteur F 6
- F-18 Carter de chaîne - Fourche arrière F 7
- F-19 Amortisseur arrière F 9

- F-20 Garde boue arrière - Porte-bagages F10
- F-21 Clignotant F11
- F-22 Feu arrière F13

- F-23 Faisceau électrique F14
- F-24 Cadre F16

PIECES FACULTATIVES

- EOP-1 Bouchon de remplissage - Pédale de changement -
Retroviseur G 1