

หัวข้อการบริการ		เวลาในการบริการ	
		ชุดกุญแจทั้งชุด	1.1
		ชุดสวิตช์กุญแจนิรภัย	0.7
		.ไม่รวมการกัดพื้นลูกกุญแจ	
		ชุดสวิตช์สตาร์ท	0.7
		โครงตัวถัง	5.0
		.รวมการถอดและการประกอบเครื่องยนต์	
		ขายึดฝาครอบด้านหน้าตัวบน.....	0.3

F - 28

โครงตัวถัง

Frame Body

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	NF100 K/R MK/MR จำนวนที่ใช้	รุ่นที่ใช้	หมายเลขเครื่อง
1	35010-KTL-740	ชุดกุญแจทั้งชุด	1	1	KEY SET
2	35010-KTL-750	ชุดกุญแจทั้งชุด	1	1	KEY SET
3	35011-KTL-750	ชุดสวิตช์กุญแจนิรภัย (7REP KEYTOP 5REP 0)	1	1	SHUTTER SET, KEY(7REP KEYTOP 5REP 0)
4	35100-KRS-971	ชุดสวิตช์สตาร์ท	1	1	SWITCH ASSY., COMBINATION & LOCK
5	35101-KTL-750	ชุดสวิตช์สตาร์ท	1	1	SWITCH SET, COMBINATION & LOCK
6	35121-KPH-690	ลูกกุญแจ (69KEYTOP2REORDER)	(1)	(1)	KEY, BLANK (69KEYTOP2REORDER)
7	35121-KV8-680	ลูกกุญแจ (TYPE 1) (KEY NO. AX / BXX)	(1)	(1)	KEY, BLANK (TYPE 1) (KEY NO. AX / BXX)
	35122-KV8-680	ลูกกุญแจ (TYPE 2) (KEY NO. CXX / DXX)	(1)	(1)	KEY, BLANK (TYPE 2) (KEY NO. CXX / DXX)
8	50100-KTL-740	โครงตัวถัง	1	1	BODY COMP., FRAME
	50100-KTL-750	โครงตัวถัง	1	1	BODY COMP., FRAME
9	64221-KTL-740	ขายึดฝาครอบด้านหน้าตัวบน	1	1	STAY, FR. TOP COVER
	64221-KTL-750	ขายึดฝาครอบด้านหน้าตัวบน	1	1	STAY, FR. TOP COVER
10	90106-KPH-690	โบลท์, 6x10	1	1	BOLT, SOCKET, 6x10
11	90164-028-000	สกรูล็อกหน้าแปลน, 6x12	2	2	SCREW, U-LOCK FLAT, 6x12
12	94030-08000	น็อตหกเหลี่ยม, 8 มม.	2	2	NUT, HEX. 8MM