



วิธีปลดอะไหล่และ SERIAL NUMBER ได้อย่างไร



จุดที่ต้องตรวจเช็ค ① ② ③



รุ่น	รหัส ในคู่มือ	หมายเลข เครื่องยนต์	หมายเลข ตัวถัง	หมายเลข คาร์บูเรเตอร์
NF100X	X	NF100CE-0000001~	NF100C-0000001~	PB5NS A

* สำหรับหมายเลขคาร์บูเรเตอร์ ส่วนที่ขีดเส้นใต้ซึ่งแสดงในตัวอย่างข้างล่างนี้จะใช้ในการลง
ทะเบียน

PB5NS A KC 7

รุ่น	รหัส ในคู่มือ	ความหมาย
NF100X	X	เบรคหน้าแบบดิสก์เบรค สดาร์ทเท้

• ตารางสำหรับเลือกกุญแจล็อค
ต่อไปนี้คือตารางที่ใช้เลือกกุญแจล็อค

ชนิด	Key No.
ชนิดที่ 1	A*** B***
ชนิดที่ 2	C*** D***

* : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 หรือ 9