




F-26-1

Winker
(BH,E,FI,SD,SW)

Clignotant
(BH,E,FI,SD,SW)

Blinker
(BH,E,FI,SD,SW)



BKK4-45A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis MBX125 Ft Ft	N° de série	Code de zone
JEU DE CLIGNOTANT (AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE.) (PIECES RELATIVES Y COMPRISES) (PIECES RELATIVES DECRITES CI-DESSOUS NON COMPRISES.) AMPOULE (L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE PIECE.)	0.2	1	33300-KK4-651	JEU DE CLIGNOTANT AV. D.	1	5005754	BH,FI,SD,SW
		•	33300-KK4-652	JEU DE CLIGNOTANT AV. D.	1	5005755	BH,FI,SD,SW
		2	33350-KK4-651	JEU DE CLIGNOTANT AV. G.	1	5005755	BH,FI,SD,SW
		•	33350-KK4-652	JEU DE CLIGNOTANT AV. G.	1	5005755	BH,FI,SD,SW
	0.1	3	33402-MG2-003	LENTILLE DE CLIGNOTANT	2		BH,FI,SD,SW
		4	33407-MG2-003	JOINT DE LENTILLE	4		BH,FI,SD,SW
		5	33411-KK4-650	APPUI DE CLIGNOTANT D.	2		E
					1		BH,FI,SD,SW
		6	33420-KK4-651	BASE COMP. CLIGNOTANT AV. D.	1	5005754	BH,FI,SD,SW
		•	33420-KK4-652	BASE COMP. CLIGNOTANT AV. D.	1	5005755	BH,FI,SD,SW
		7	33461-KK4-650	APPUI DE CLIGNOTANT G.	1		BH,FI,SD,SW
		8	33470-KK4-651	BASE COMP. CLIGNOTANT AV. G.	1	5005754	BH,FI,SD,SW
		•	33470-KK4-652	BASE COMP. CLIGNOTANT AV. G.	1	5005755	BH,FI,SD,SW
		9	33500-KK4-601	JEU DE CLIGNOTANT AR. D.	1		BH,E,SD,SW
					1	5003756	FI
			33500-KK4-780	JEU DE CLIGNOTANT AR. D.	1	5003757	FI
		10	33550-KK4-601	JEU DE CLIGNOTANT AR. G.	1		BH,E,SD,SW
					1	5003756	FI
			33550-KK4-780	JEU DE CLIGNOTANT AR. G.	1	5003757	FI
		11	33602-MG2-601	LENTILLE DE CLIGNOTANT	2		BH,E,FI,SD,SW
		12	33620-KK4-601	BASE COMP. CLIGNOTANT AR. D.	1		BH,E,SD,SW
					1	5003756	FI
			33620-KK4-780	BASE COMP. CLIGNOTANT AR. D.	1	5003757	FI
		13	33670-KK4-601	BASE COMP. CLIGNOTANT AR. G.	1		BH,E,SD,SW
					1	5003756	FI
			33670-KK4-780	BASE COMP. CLIGNOTANT AR. G.	1	5003757	FI
		14	34908-634-611	AMPOULE (12V21W)	4		BH,FI,SD,SW
					2		E
		15	91901-MG2-003	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 3X25	4		BH,FI,SD,SW
					2		E