


E 14

F-12

Fuel tank

Réservoir d'essence

Benzintank



BKJ2-41A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis		Code de zone
					TLR136F	N° de série	
FILTRE A CRÉPINE COMP. ESSENCE	0.1	1	16910-GB2-005	FILTRE A CRÉPINE COMP. ESSENCE	1		
ENS. ROBINET DE VIDANGE.....	0.2	2	16915-GB2-000	SUSPENSION DE DEMARREUR.....	1		
ESSENCE		3	16960-YA0-005	ENS. ROBINET DE VIDANGE			
ENS. RESERVOIR AUXILIAIRE.....	0.3	4	17520-KR9-000ZA	ENS. RESERVOIR AUXILIAIRE	1		
ESSENCE				ESSENCE *R-119/PB-129*	1		
		* 5	17520-357-000	TUBE DE RESPIRATION DE BOUCHON	1		
				ESSENCE	1		
		6	17611-KR9-000	SUPPORT DE MONTAGE RESERVOIR			
				D'ESSENCE	1		
		7	17611-437-000	TAMPON AV. DE RESERVOIR.....	2		
		8	17613-176-000	TAMPON AR. DE RESERVOIR			
				ESSENCE	1		
		9	17620-GM2-000	BOUCHON COMP. REMPLISSAGE			
				ESSENCE	1		
		10	17632-176-770	JOINT DE BOUCHON DE			
				REMPLISSAGE D'ESSENCE	1		
		11	17681-KR9-000	TUYAU A D'ESSENCE.....	1		
		12	17682-GM8-000	TUYAU D'ESSENCE.....	1		
		* 13	17682-KR9-000	TUYAU B D'ESSENCE.....	1		
		* 14	50141-KJ2-000	PLAQUE DE MONTAGE DE RESERVOIR	1		
		15	87510-147-720ZB	ETIQUETTE D'AVERTISSEMENT			
				OPERATEUR *NH-O* (FRENCH)	1		
		16	87560-KB1-620ZA	PLAQUE D'AVERTISSEMENT *NH-O*			
				(FRENCH)	1		

1986.10.10

E

E14