

2-D1


F-18

Pedal • Kick starter arm

Pédale • Bras de kick de démarrage

Peadal • Kickstarterarm

Pedal • Brazo de arranque de pie



Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XR250								N° de série	Code de zone
					R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	R ₇	R ₈		
		6	35357-KK0-650	RESSORT D'INTERRUPTEUR STOP	1	1	-	-	-	-	-	-	ED,U	
			35357-ME9-000	RESSORT D'INTERRUPTEUR STOP	-	-	1	1	1	1	1	1	B,DK,ED,U,2B	
		7	43451-KK0-000	TIGE DE FREIN AR.	1	1	-	-	-	-	-	-	U	
			43451-KT1-650	TIGE DE FREIN AR.	-	-	1	1	1	1	-	-	B,CM,DK	
			43451-KT1-670	TIGE DE FREIN AR.	-	-	1	1	1	1	-	-		
		8	43454-MA0-000	PLAQUE DE FIXATION DE CABLE DE FREIN	1	1	-	-	-	-	-	-		
			43454-KN5-000	PLAQUE DE FIXATION DE TIGE DE FREIN	-	-	1	1	1	1	-	-		
		9	43459-434-000	ECROU DE REGLAGE DE FREIN	1	1	1	1	1	-	-	-		
			43459-KA3-710	ECROU DE REGLAGE DE FREIN	-	-	-	-	-	1	-	-		
		10	46500-KK0-000	ENS. PEDALE DE FREIN	1	1	-	-	-	-	-	-		
		11	46500-KT1-670	PEDALE FREIN COMP.	-	-	1	1	1	1	-	-	CM	
			46500-KT1-650	PEDALE FREIN COMP.	-	-	1	1	1	1	-	-	B,DK,U	
			46500-KZ9-000	PEDALE COMP. FREIN AR.	-	-	-	-	-	-	1	1		
		12	46511-KK0-000	RESSORT DE PEDALE DE FREIN	1	1	-	-	-	-	-	-		
			46511-KR6-000	RESSORT DE PEDALE DE FREIN	-	-	1	1	1	1	-	-		
			46514-KZ9-000	RESSORT DE PEDALE DE FREIN	-	-	-	-	-	-	1	1		