

D 16


E-16

Transmission

Transmission

Getriebe

Transmisión



B417-8

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis CB400A	N° de série	Code de zone
ARBRE DE TRANSMISSION PRINCIPAL	*4.5	1	23122-393-003	ANNEAU D'ETANCHEITE, 20MM (NIPPON)	1		
		2	23211-417-010	ARBRE DE TRANSMISSION PRINCIPAL	1		
ARBRE DE RENVOI COMP. TRANSMISSION	0.2	3	23220-417-000	ARBRE DE RENVOI COMP. TRANSMISSION	1		
		4	23225-417-000	COLLIER, 13X4.8	1		
PIECES RELATIVES Y COMPRISAS PIGNON D'ENTRAINEMENT		5	23441-417-000	PIGNON PRINCIPAL DE L'ARBRE RENVOI	1		
		6	23445-417-000	PLAQUE DE CHANGEMENT DE PIGNON PRINCIPAL	1		
		7	23447-417-000	CENTRE DE PIGNON PRINCIPAL	1		
		8	23448-417-000	RESSORT D'AMORTISSEUR DE PIGNON PRINCIPAL	3		
		9	23611-417-000	PIGNON DE CHANGEMENT	1		
		10	23801-344-000	PIGNON D'ENTRAINEMENT (16T)	1		
		11	23811-292-000	PLAQUE DE FIXATION DE PIGNON DE D'ENTRAINEMENT	1		

1978.11.01

D16