

**J 10**


**F-21**

Stand

Bequille

Ständer

Estante



B417-17A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis CB400A	N° de série	Code de zone
BEQUILLE CENTRALE COMP.	0.5	1	50500-413-000	BEQUILLE CENTRALE COMP.	1		
AXE DE PIVOIMENT BEQUILLE PRINCIPALE		2	50510-413-610	RESSORT BEQUILLE PRINCIPALE	1		G2
BEQUILLE LATÉRALE COMP.	0.2	3	50520-413-610	RESSORT SECONDAIRE BEQUILLE PRINCIPALE	1		G2
RESSORT G DE BEQUILLE CENTRALE		4	50523-413-000	PLAQUE DE RESSORT, BEQUILLE PRINCIPALE	1		
RESSORT D DE BEQUILLE LATÉRALE	0.1	5	50526-413-000	AXE DE PIVOIMENT BEQUILLE PRINCIPALE	1		
		6	50530-417-000	BEQUILLE LATÉRALE COMP.	1		
		7	50542-341-610	RESSORT AUXILIAIRE DE BEQUILLE LATÉRALE	1		G2
		8	50730-413-000	GUIDE DE TUYAU DE TROP-PLEIN INFÉRIEUR	1		
		9	90108-223-000	VIS DE PIVOT DE BEQUILLE LATÉRALE	1		
		10	94030-10000	ECROU HEX., 10MM	1		
		11	94050-06080	ECROU DE BRIDE, 6MM	1		
		12	95014-71701	RESSORT G DE BEQUILLE CENTRALE	1		CH, E, ED, F
		13	95014-72102	RESSORT A DE BEQUILLE LATÉRALE	1		G2