
F - 28

Cadre



Item d'entretien	T.D.R.
RADIATEUR D'HUILE COMP.....	0.4
TUYAU COMP. DURITE D'HUILE	0.6
(AJOUTER 0,3 POUR CHAQUE.)	
CORPS COMP. CADRE.....*11.4	
RAIL COMP. SIEGE.....	0.8

	N°de. réf.	N°de pièce	Description	N°de requis VFR800R	N°de série	Code de zone
	1	15600-MR8-600	RADIATEUR D'HUILE COMP.....	- 1		
	2	15710-MR8-600	TUYAU COMP. DURITE D'HUILE D..	- 1		
	3	15715-MR8-600	TUYAU COMP. DURITE D'HUILE G..	- 1		
	4	15720-MR8-600	COLLIER DE FLEXIBLE D'HUILE D.	- 1		
	5	15725-MR8-600	COLLIER DE FLEXIBLE D'HUILE G.	- 1		
	6	19051-KA3-830	CAOUTCHOUC DE MONTAGE DE RADIATEUR	- 1		
	7	19052-KV3-830	COLLIER DE MONTAGE DE RADIATEUR	- 1		
*	8	50100-MR8-610	CORPS COMP. CADRE.....	- 1		
	9	50217-MR8-000	COLLIER B DE SUSPENSION MOTEUR	- 1		
	10	50240-MR8-600	RAIL COMP. SIEGE.....	- 1		
	11	50260-MR8-000	GANCHO DE CORDON D.....	- 1		
	12	50261-MR8-000	GANCHO DE CORDON G.....	- 1		
	13	50372-MR8-000	COLLIER, TUYAU PRINCIPAL, SUPPORT DE MOTEUR (A)	- 1		
	14	50373-MR8-000	COLLIER, TUYAU PRINCIPAL, SUPPORT DE MOTEUR (B)	- 1		
	15	80111-MR8-780	APPUI DE MONTAGE DE RESERVOIR AUXILIAIRE	- 1		
	16	90003-KN8-730	BOULON DE DOUILLE, 6X20.....	- 5		
	17	90115-MR8-000	BOULON A INFERIEUR DE SUPPORT DE MOTEUR AR.	- 1		
	18	90119-MR8-000	BOULON B INFERIEUR DE SUPPORT DE MOTEUR AR.	- 1		