


K 10

F - 2 - 1

Meter (XR600RF, RG, RH, RJ, RK, RL, RM-B, ED, SD, 2B, RN-B, ED, U)
 Compteurs (XR600RF, RG, RH, RJ, RK, RL, RM-B, ED, SD, 2B, RN-B, ED, U)
 Messer (XR600RF, RG, RH, RJ, RK, RL, RM-B, ED, SD, 2B, RN-B, ED, U)
 Medidor (XR600RF, RG, RH, RJ, RK, RL, RM-B, ED, SD, 2B, RN-B, ED, U)

FR.



Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis								N° de série	Code de zone	
					XR600	PF	RG	RH	RJ	RK	RL	RM			RN
ENS. COMPTEUR DE VITESSE.....	0.2	1	34908-GE0-701	AMPOULE DE BASE DE COIN (12V/2W)		1	1	1	1	1	1	1	1	-----	B, ED, SD, 2B
DOUILLE COMP.....	0.1													-----	U
ENS. CABLE DE COMPTEUR DE VITESSE		2	34908-MB0-003	AMPOULE DE BASE DE COIN (12V3W)									1	-----	B, ED, SD, 2B
PLAQUE DE FIXATION DE COMPTEUR.	0.4	3	34931-MC7-000	CAOUTCHOUC DE MOUTAGE DE RESISTANCE									2	-----	U
		4	37200-MG3-621	ENS. COMPTEUR DE VITESSE.....		1	1							-----	B
			37200-MG3-622	ENS. COMPTEUR DE VITESSE.....				1	1	1	1	1		-----	B, ED, SD, 2B
		*	37200-KZ1-950	ENS. COMPTEUR DE VITESSE.....									1	-----	U
		5	37206-471-000	COLLIER D'INSTALLATION DE COMPTEUR		2	2	2	2	2	2	2	2	-----	B, ED, SD, 2B
													2	-----	U
		*	6	37226-KZ1-950	DOUILLE COMP.....								1	-----	U
		7	37227-MG3-621	FIL COMP.....		1	1	1	1	1	1	1	1	-----	B, ED, SD, 2B