


**K 16**

**F - 3**

Handle lever·Switch·  
Cable (XR600RF·RG·RH)

Levier de Poignée·  
Interrupteur·Câble  
(XR600RF·RG·RH)  
Lenkstangenhebel·  
Schalter·Kabel  
(XR600RF·RG·RH)  
Palanca de manubrio·  
Interruptor·Cable  
(XR600RF·RG·RH)



MK23 103.0

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis							N° de série	Code de zone	
					XR600	RF	RG	RH	RJ	RL	RN			
CABLE COMP. ACCELERATEUR..... (L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE PIECE.)	0.5	1	17910-MK2-670	CABLE COMP. A D'ACCELERATEUR..	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	17910-MK2-770	CABLE COMP. A D'ACCELERATEUR..	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
CABLE COMP. EMBRAYAGE.....	0.2	3	17920-MK2-670	COUVERCLE DE CABLE D'ACCELERATEUR	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		4	17920-MK2-770	CABLE COMP. B D'ACCELERATEUR..	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
CABLE COMP. DECOMPRESSION ENS. CONTACTEUR D'ARRET BOITIER D'ACCELERATEUR SUPERIEUR	0.2	4	22870-MK2-670	CABLE COMP. EMBRAYAGE.....	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		5	22890-MG3-000	CABLE COMP. DECOMPRESSION.....	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
SUPPORT DE LEVIER DE GUIDON G. ENS. INTERRUPTEUR DE CLIGNOTANT.	0.4	6	32161-404-000	BANDE B1 DE CABLE.....	4	4	4	-	-	-	-	-	-	B,SA,U'
		7	35130-KA2-003	ENS. CONTACTEUR D'ARRET.....	2	2	-	-	-	-	-	-	-	CM
ENS. INTERRUPTEUR D'ECLAIRAGE ET DE CODE-PHARE	0.4				1	1	-	-	-	-	-	-	-	B,SA,U
					1	1	-	-	-	-	-	-	-	CM
TUYAU DE POIGNEE DE GAZ..... .POIGNEE D.	0.3				-	1	-	-	-	-	-	-	5101588	B,U
					-	1	-	-	-	-	-	-	5101589	B,U