




F - 3

Handle lever·Switch·
Cable (XR600RF·RG·RH)

Levier de Poignée·
Interrupteur·Câble
(XR600RF·RG·RH)
Lenkstangenhebel·
Schalter·Kabel
(XR600RF·RG·RH)
Palanca de manubrio·
Interruptor·Cable
(XR600RF·RG·RH)



MK23 F0300

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis								N° de série	Code de zone
					XR600									
					RF	RG	RH	RJ	PK	RL	RM	RN		
SUPPORT DE LEVIER DECOMPRESSION	0.3	[8]	35200-KA2-750	ENS. INTERRUPTEUR DE										
POIGNEE G.	0.1			CLIGNOTANT	1	1	-	-	-	-	-	-		SA,U
.BOITIER D'ACCELERATEUR		9	35200-MG3-620	ENS. INTERRUPTEUR D'ECLAIRAGE										
INFERIEUR				ET DE CODE-PHARE	1	1	1	-	-	-	-	-		B
.LEVIER DE GUIDON G.		10	35220-KB7-003	BOITIER DE FIXATION										
.LEVIER DE DECOMPRESSION				INTERRUPTEUR	1	1	1	-	-	-	-	-		B,SA,U
.GARDE DE GENOUILLERE G.														
		11	50177-MA0-000	SOUFFLET DE LEVIER										
				DECOMPRESSION	1	1	1	-	-	-	-	-		
		12	53141-429-000	TUYAU DE POIGNEE DE GAZ.....	1	1	1	-	-	-	-	-		
		13	53165-430-000	POIGNEE D.....	1	1	1	-	-	-	-	-		
		14	53166-430-000	POIGNEE G.....	1	1	1	-	-	-	-	-		
		15	53167-KFO-000	BOITIER D'ACCELERATEUR										
				SUPERIEUR	1	1	1	-	-	-	-	-		
		16	53168-KFO-000	BOITIER D'ACCELERATEUR										
				INFERIEUR	1	1	1	-	-	-	-	-		
		17	53169-KFO-000	COULISSEAU DE COMMANDE DE GAZ.	1	1	1	-	-	-	-	-		