

2-11


F-23-1

Winker
(XR600RN-U)

Clignotant
(XR600RN-U)

Blinker
(XR600RN-U)

Luz intermitente
(XR600RN-U)



Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis								N° de série	Code de zone
					RF	RG	RH	RJ	RK	RL	RM	RN		
ENS. CLIGNOTANT AV.	0.2	*	1	33300-KZ1-950	ENS. CLIGNOTANT AV. D.	-	-	-	-	-	-	1	-----	U
(PIECES RELATIVES Y COMPRISES)														
(L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T.		*	2	33320-KZ1-950	BASE COMP. CLIGNOTANT AV. D...	-	-	-	-	-	-	1	-----	U
MEME QUAND ON EFFECTUE		*	3	33350-KZ1-950	ENS. CLIGNOTANT AV. G.	-	-	-	-	-	-	1	-----	U
L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE														
PIECE.)		*	4	33370-KZ1-950	PASE COMP. CLIGNOTANT AV. G...	-	-	-	-	-	-	1	-----	U
ENS. CLIGNOTANT, AR.		*	5	33402-MG2-003	LENTILLE DE CLIGNOTANT.....	-	-	-	-	-	-	2	-----	U
(L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T.														
MEME QUAND ON EFFECTUE		*	6	33407-MG2-003	JOINT DE LENTILLE.....	-	-	-	-	-	-	4	-----	U
L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE		*	7	33500-KZ1-950	ENS. CLIGNOTANT, AR. D.	-	-	-	-	-	-	1	-----	U
PIECE.)														
(PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		*	8	33550-KZ1-950	ENS. CLIGNOTANT, AR. G.	-	-	-	-	-	-	1	-----	U
(PIECES RELATIVES DECRITES CI-														
DESSOUS NON COMPRISES.)		*	9	33602-MG2-601	LENTILLE DE CLIGNOTANT.....	-	-	-	-	-	-	2	-----	U