J 11


F-18

Battery • Spark unit

Batterie • Unité d'allumage

Batterie • Zündeinheit

Batteria • Candela



Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis VF750 CH	N° de requis VF750 CJ	N° de série	Code de zone
		14	35855-MG7-751	ENS. PORTE FUSIBLE	1	1		
		15	35856-MF5-751	CAOUTCHOUC DE CHOC	1	1		
		16	38200-MN0-005	ENS. BOITIER DE FUSIBLE	1	1	---------- ----------	CM,E,IT,SW
			38200-MN2-620	ENS. BOITIER DE FUSIBLE	1	1	---------- ----------	F
		17	38202-MK3-015	COUVERCLE DE FUSIBLE	1	1		
		18	38215-MK3-671	ETIQUETTE DE FUSIBLE	1	1	---------- ----------	CM,E,IT,SW
			38215-MK3-721	ETIQUETTE DE FUSIBLE (FRANCAIS)	1	1	---------- ----------	F
		19	38235-SA5-004	EXTRACTEUR DE FUSIBLE (DAIICHI)	1	1		
		20	38301-KK9-952	RELAIS COMP. CLIGNOTANT (MITSUBA)	1	1	---------- ----------	E,F,IT,SW
			38301-MF8-771	RELAIS COMP. CLIGNOTANT (TATEISHI)	1	1	---------- ----------	CM
			38301-MF8-773	RELAIS COMP. CLIGNOTANT (MITSUBA)	1	1	---------- ----------	CM
		21	38306-KJ6-740	CAOUTCHOUC D'AMORTISSEUR DE CENTRALE CLIGNOTANTE	1	1		
		22	50238-MN0-000	TUYAU DE BATTERIE	1	1		