



# F 1


## INDEX DES BLOCS - GROUPE CADRE




F- 1	Phare.....	F 2
F- 2	Compteurs .....	F 4
F- 3	Levier de poignée • Interrupteur • Câble.....	F 6
F- 4	Maitre cylindre de frein avant .....	F 9
F- 5	Guidon • Haut de fourche • Jeu de clés.....	F 11
F- 6	Tige de direction • Avertisseur.....	F 13
F- 7	Garde-boue avant .....	F 14
F- 8	Fourche avant.....	F 15




F- 9	Etrier de frein avant .....	G 2
F-10	Roue avant .....	G 3
F-11	Plateau de frein arrière .....	G 5
F-12	Roue arrière .....	G 6
F-13	Engrenages de réduction finale.....	G 8




F-14	Réservoir d'essence .....	G 11
F-15	Siege • Couvercle latéral.....	G 14
F-16	Pompe à essence .....	G 16
F-17	Batterie • Unité de C.D.I. ....	H 1
F-18	Filtre à air .....	H 4



F-19	Pot d'échappement.....	H 6
F-20	Pédale de frein • Pédale de changement • Bequille latéral.....	H 8
F-21	Repose pieds (B,ED,F,IT,ND,SD,SW • Rf).....	H 10
F-21-1	Repose pieds (1G,2G) .....	H 12
F-22	Fourche arrière .....	H 14
F-23	Amortisseur arrière .....	H 16



F-24	Porte-bagages arrière .....	I 2
F-25	Garde-boue arrière (B,ED,F,IT,ND,SW,1G,2G • Rf).....	I 4
F-25-1	Garde-boue arrière (SD) .....	I 6
F-26	Clignotant .....	I 8
F-27	Feu arrière .....	I 10



F-28	Faisceau électrique .....	I 11
F-29	Radiateur d'huile .....	I 12
F-30	Cadre .....	I 13
F-31	Outils .....	I 16
F-32	Rayure • Embleme (XLV750Rd) .....	J 1
F-32-1	Rayure • Embleme (XLV750Rf) .....	J 2