


F 6

F-3

Handle lever • Switch • Cable

Levier de poignée • Interrupteur • Câble

Lenkstangenhebel • Schalter • Kabel



BMG7-22

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XLV750 Rd Rr	N° de série	Code de zone
CABLE COMP. D'ACCELERATEUR (L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE PIECE.)	0.4	1	16111-ME9-000	COUVERCLE DE CARBURATEUR	1	2004389	B,ED,F,IT,ND,SD,SW,1G
			16111-MG7-000	COUVERCLE DE CARBURATEUR	1	2004390	2G B,ED,F,IT,ND,SD,SW,1G
• CABLE COMP. STARTER • ENS. INTERRUPTEUR DE DEMARRAGE ET D'ARRET	0.1	2	17910-MG7-000	CABLE COMP. A D'ACCEL'RATEUR	1		
			3	17913-KB7-000	COUVERCLE DE CABLE D'ACCELERATEUR	1	
LEVIER COMP. STARTER • POIGNEE D. • POIGNEE G. • BOITIER D'ACCELERATEUR SUPERIEUR	0.1	4	17920-MG7-000	CABLE COMP. B D'ACCELERATEUR	1		
			5	17950-MG7-000	CABLE COMP. STARTER	1	
• LEVIER DE GUIDON G CABLE COMP. EMBRAYAGE • TUYAU DE POIGNEE DE GAZ ENS. INTERRUPTEUR DE CLIGNOTANT	0.3	6	17961-MG2-000	LEVIER COMP. STARTER	1		
			7	22870-MG7-000	CABLE COMP. EMBRAYAGE	1	
INTERRUPTEUR COMP. LEVIER AV. • BOITIER D'ACCELERATEUR INFERIEUR	0.5	8	32161-404-000	BANDE B1 DE CABLE	4		
			9	35130-MG7-003	ENS. INTERRUPTEUR DE DEMARRAGE ET D'ARRET	1	
• SUPPORT DE LEVIER DE GUIDON G.	0.2	10	35130-MG7-750	ENS. INTERRUPTEUR DE DEMARRAGE ET D'ARRET	1		
			35200-MG7-003	ENS. INTERRUPTEUR DE CLIGNOTANT	1		
			35200-MG7-750	ENS. INTERRUPTEUR DE CLIGNOTANT	1		
		11	35330-413-003	INTERRUPTEUR COMP. LEVIER AV.	1		
		12	37243-323-700	COLLIER D'INSTALLATION DE COMPTEUR	1		
		13	53141-429-000	TUYAU DE POIGNEE DE GAZ	1		
		14	53165-MG2-000	POIGNEE D.	1		
		15	53166-437-000	POIGNEE G.	1		
		16	53167-KB7-000	BOITIER D'ACCELERATEUR SUPERIEUR	1		
		17	53167-MG7-000	GARDE D'EXTREMITE DE GUIDON	2		