




INDEX DES BLOCS - GROUPE CADRE




F- 1	Phare	F 2
F- 2	Compteurs	F12
F- 3	Levier de poignée - Interrupteur - Câble	F16
F- 4	Maître cylindre de frein avant	G 5
F- 5	Guidon - Haut de fourche.....	G 7
F- 6	Tige de direction	G11
F- 7	Garde-boue avant	G13
F- 8	Fourche avant	G14




F- 9	Etrier de frein avant	H 3
F-10	Roue avant	H 6
F-11	Maître cylindre de frein arrière	H10
F-12	Etrier de frein arrière	H12
F-13	Roue arrière	H14




F-14	Réservoir d'essence	I 3
F-15	Sièze	I 6
F-16	Couvercle latéral - Unité de étincelle - Régulateur.....	I 9
F-17	Batterie	I13
F-18	Filtre à air	I15



F-19	Pot d'échappement	J 2
F-20	Pédale de frein - Pédale de changement	J 5
F-21	Repose pieds	J 8
F-22	Bequille	J15
F-23	Fourche arrière - Carter de chaîne.....	K 1
F-24	Amortisseur arrière.....	K 4



F-25	Garde-boue arrière	K 6
F-26	Clignotant	K 8
F-27	Feu arrière	K15



F-28	Faisceau électrique - Bobine d'allumage.....	L 2
F-29	Cadre	L 5
F-30	Outils	L11
F-31	Rayure	L13