




F-20-1

Brake pedal • Change pedal
(SA)

Pédale de frein •
Pédale de changement
(SA)

Bremspedal • Schaltpedal
(SA)

Pedal de freno • Pedal de cambio
(SA)



B4 10-02

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis CB1100Fn	N° de série	Code de zone
PÉDALE DE CHANGEMENT DE VITESSE	0.1	1	24701-MC3-670	PÉDALE DE CHANGEMENT DE VITESSE	1		SA
PÉDALE COMP. FREIN AR.		2	24781-419-000	CAOUTCHOUC DE PEDALE DE	1		SA
ENS. INTERRUPTEUR DE FEU STOP AR.	0.2	3	35350-438-000	ENS. INTERRUPTEUR DE FEU STOP AR.	1		SA
RESSORT DE PEDALE DE FREIN	0.3	4	35357-425-610	RESSORT D'INTERRUPTEUR STOP	1		SA
ARBRE COMP. PIVOT DE FREIN AR.	0.4	5	46500-MC3-670	PÉDALE COMP. FREIN AR.	1		SA
		6	46514-445-670	RESSORT DE PEDALE DE FREIN	1		SA
		7	46515-445-670	ARBRE COMP. PIVOT DE FREIN AR.	1		SA
		8	90168-MA3-660	BOULON DE BRIDE SPECIAL, 8X26	1		SA
		9	96000-06020-02	BOULON DE BRIDE, 6X20	1		SA