


リアサスペンションの調整

■スプリング

体重や路面の状態に応じ、スプリングの強さを調整できます。調整にはピンスパナとホルダーを使います。スプリングの強さは1にすると弱くなり、3～5にすると強くなります。標準は2です。



アドバイス

アジャスターを直接1から5または5から1に無理に回すとリアクッションが破損します。