

Carefully add distilled water to the upper level mark, using a small syringe or plastic funnel.

CAUTION:

- When installing the battery, be careful not to bend or twist the tube.
- When checking battery electrolyte level or adding distilled water, make sure the breather tube is connected to the battery breather outlet.

PRECAUTIONS:

- Lorsqu'on installe la batterie, faire passer le tuyau du reniflard de batterie comme l'indique la figure et prendre soin ne pas courber ni tordre le tuyau.
- Lors de la vérification du niveau de l'électrolyte ou quand de l'eau distillée est ajoutée, s'assurer que le tuyau d'évent est bien connecté à la batterie.