



## CARENAGE CENTRAL

### Dépose:

1. Appuyer sur la languette (1).
2. Tourner l'attache inférieure (3) de 90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et tourner ensuite l'attache supérieure (2).
3. Tirer le carénage central (4) vers le bas et le retirer.

### Pose:

1. Poser le carénage central (4) à partir du haut.
2. Tourner l'attache supérieure (2) de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre et tourner ensuite l'attache inférieure (3).
3. Appuyer sur la languette (1).



- (1) Languettes (3) Attaches inférieures  
(2) Attaches supérieures (4) Carénage central