


Jeu aux soupapes


Sélection des cales

1. Nettoyer la surface interne du poussoir de soupape (1) venant en contact avec les cales à l'air comprimé.



(1) poussoir de soupape

2. Mesurer l'épaisseur de cale avec un micromètre et la noter. Soixante-treize cales d'épaisseur (2) différentes sont disponibles avec des variations d'épaisseur de 0,025 mm entre 1,200 mm (la plus mince) et 3,000 mm (la plus épaisse).



(2) cale

3. Calculer la nouvelle épaisseur de cale en utilisant la formule ci-dessous.

$$A = (B - C) + D$$

A: Nouvelle épaisseur de cale
B: Jeu à la soupape noté
C: Jeu à la soupape spécifié
D: Ancienne épaisseur de cale

- S'assurer que l'épaisseur de cale est correcte en mesurant la cale avec un micromètre.
- Rectifier le siège de soupape d'admission si la calamine porte la valeur calculée à plus de 2,450 mm.
Rectifier le siège de soupape d'échappement si la calamine porte la valeur calculée à plus de 3,000 mm.

180	182	185	188
1,80 mm	1,825 mm	1,85 mm	1,875 mm