

Aggiungere con cura acqua distillata fino al contrassegno di livello massimo usando una siringa o imbuto di plastica.

AVVERTIMENTO:

- Installando la batteria, disporre il tubo di sfiato come mostrato in figura facendo attenzione a non piegarlo o torcerlo.
- Controllando il livello dell'elettrolito o aggiungendo acqua distillata, accertarsi che il tubo di sfiato sia collegato alla batteria.

- (1) ATTENZIONE
- (2) POSIZIONARE I TUBI COME MOSTRATO IN FIGURA
- (3) GIUNTO A GOMITO DELLA BATTERIA
- (4) FERMACAVO
- (5) TUBO DI SFIATO DELLA BATTERIA
- (6) ATTACCARE SALDAMENTE IL TUBO DI SFIATO DELLA BATTERIA

Füllen Sie vorsichtig destilliertes Wasser bis zur oberen Pegelmarke nach. Verwenden Sie dazu eine kleine Spritze oder einen Plastiktrichter.

VORSICHT:

- Verlegen Sie beim Einbauen der Batterie die Batterie-Entlüfterröhre gemäß Abbildung und achten Sie darauf, die Röhre nicht zu verbiegen oder zu verdrehen.
- Zum prüfen das Niveau des Elektrolytes des Akkumulators, oder Zuführung des destruierten wassers, versichern sich, dass der Entlüftungsschlauch mit dem Ausgang des Schlauches des Akkumulators in Verbindung steht.

- (1) VORSICHT
- (2) SCHLAUCHFÜHRUNG WIE UNTEN
- (3) BATTERIEKRÜMMER
- (4) SCHLAUCHKLEMME
- (5) BATTERIE-ENTLÜFTUNG
- (6) DEN ENTLÜFTUNGSSCHLAUCH SICHER ANSCHLIESSEN