

Hinterradfederung

Der Federvorspannungseinsteller hat 7 Vorspannungspositionen für unterschiedliche Belastungen oder Fahrbedingungen.

Entfernen Sie die linke Seitenabdeckung (Seite 73). Benutzen Sie den Hakenschlüssel (4) zum Einstellen der Federvorspannung. Die Positionen 1 bis 3 sind für geringe Belastung und gute Fahrbahnverhältnisse vorgesehen.

Die Positionen 4 bis 7 erhöhen die Federvorspannung, wodurch die Federung härter wird. Diese Positionen sind bei größerer Belastung des Motorrads zu verwenden.

Achterwielophanging

De stelschroef voor afstelling van de veervorspanning heeft 7 standen voor verschillende beladingen en rijomstandigheden.

Verwijder de linker zijbedekking (zie blz. 73). Stel de schokdemperveer af met behulp van de stiftsleutel (4). Standen 1 tot 3 zijn bestemd voor het rijden met een lichte belading en op goede wegen. In standen 4 tot 7 wordt een grotere vorspanning van de veer verkregen. Gebruik deze standen wanneer een hardere vering is vereist of de motorfiets zwaarder beladen is.