


Сцепление ► Регулировка свободного хода рычага сцепления

1. Ослабьте верхнюю контргайку и полностью закрутите регулятор натяжения (чтобы достичь максимального свободного хода). Затяните контргайку и наденьте резиновую пылезащитную крышку.
2. Ослабьте нижнюю контргайку.
3. Поворачивая нижнюю регулировочную гайку, установите расстояние свободного хода рычага сцепления в пределах 10 – 20 мм.
4. Затяните нижнюю контргайку и еще раз проверьте расстояние свободного хода рычага.
5. Запустите двигатель, нажмите рычаг сцепления и включите передачу. Проверьте, не глохнет ли двигатель, и не замедляется ли движение мотоцикла. Постепенно отпустите рычаг сцепления и набирайте скорость. Мотоцикл должен двигаться плавно и постепенно ускоряться.



Если Вам не удалось настроить свободный ход или это не помогло устранить неисправности в работе сцепления, обратитесь к уполномоченному дилеру Honda.